MuRAT利用マニュアル

MuRAT管理コンソール -MuRAT端末への固定IPアドレス設定-

ファイアサイド株式会社

F RES DE

手順

- 1. MuRAT管理コンソールを起動する
- 2. MuRAT端末一覧を表示する
- 3. 設定対象のMuRAT端末を選択する
- 4. MuRAT端末のネットワーク設定を行う
- 5. MuRAT端末のIPアドレスを設定する
- 6. 設定をMuRAT端末に転送する
- 7. MuRAT端末を再起動する

MuRAT端末一覧を表示する

UTMA/UTSA Settings	💼 UTMA/UT	SA デバイスリスト					
田・靏 ローカル ユーザーとグループ (ローカル 田・靏 ローカル コンピュータ ポリシー							
	ネットワーク上にある	ネットワーク上にあるUTMAデバイスのリスト.					
🗄 👰 Software Settings (LAN)	UTMA/UTSA 7	UTMA/UTSA F/\7.					
E - Hardware Settinge (LAN/legal)	デバイス名	デバイス開始	シリアルナンパー	パージョン	ビルドナンバー	Sc	
	Mita	Windowsスターション	1719017	5.4	14161	20	
	Nagao	Windowsวง-๖ _ฮ ว	1717159	5.4	13919	20	
	🔲 デバイス No 0	電源オフ	1719021	5.4	13920	20	
	🔲 🔲 L130 in mtg r	電源オフ	1688461	5.4	14002	75	
[UTMA/UTSAデバイス] を選択する	איז No 0	電源オフ					
	🔲 デバイス No 0	電源オフ	1719297	5.4	14161	20	
	🔲 Mitsutani	Windowsวฎษอย	1719027	5.4	13920	20	
	- Elfisita No 0	接続待ち	1719295	5.4	14161	20	
	🔲 🔤 Nakazawa	Windowsวุৡ – ๖ _฿ ๖	1710367	5.4	13919	20	
	Moroi	Windowsスターション	1718437	5.4	14161	20	
		Windowsスターション	1719126	5.4	14161	20	
	🔲 デバイス No 0	接続待ち	1693837	5.4	14002	75	
	4						
		SA FINA		75420 6	<u>ビュースターションスク</u>	<u> </u>	
			人下自己的		2		

設定対象のMuRAT端末を選択する

hetwork UTMA/U	ITSA Settings									
ファイル(E) 操作(A)	表示(⊻) ヘルプ(出)									
← → 1 € 1 ×	(🖨 🕑 😫									
🧰 UTMA/UTSA Settin 車 🕵 ローカル ユーザー	^{ແຮ} とグループ (ローカル) 🧰 UTMA/	💼 UTMA/UTSA デバイスリスト								
ביעב אורים 📴 💷	-タ ポリシー ネットワーク上に	あるUTMAデバイスのリスト								
E → Software Setting	(ICAI) UTMA/UTSA	UTMA/UTSA F/1/12:								
Hardware Settings (LAN/local)	gs (LAN/local)	デバイス開始	SULTER	15-27477	Pill Strats-	Sche				
	A デバイス Mita	Windowsวุৡーション	1719017	5.4	14161	2011				
	A テハイスクループ	Windowsスターション	1717159	5.4	13919	2011				
	🔲 ቻለብス No	0 電源オフ	1719021	5.4	13920	2011				
	📕 🗐 L130 in mtg	gr 電源オフ	1688461	5.4	14002	75				
記字対象の誤古なリスト	1 デパイス No	0 電源オフ								
		0 電源オフ	1719297	5.4	14161	2011				
N.9 25 1 (9 '0	📕 🔤 Mitsutani	Windowsスターション	1719027	5.4	13920	2011				
	■ デパイス No	0 接続待ち	1719295	5.4	14161	2011				
	📕 🔤 Nakazawa	Windowsวุৡ –๖๏๖	1710367	5.4	13919	2011				
	🛛 🔤 Moroi	Windowsスターション	1718437	5.4	14161	2011				
	🔤 ቻለብス No	0 Windowsスターション	1719126	5.4	14161	2011				
	🗐 デバイス No	0 接続待ち	1693837	5.4	14002	75				
						•				
[UTMA/UTSAデバイス		/UTSA <u>71112</u>	UTMA/UTSA元 之上の印刷	<u>93429</u>	ビュースターションス イ <u>コンピュータに接続</u> ときのみ)	<u>かー</u> された				

MuRAT端末のネットワーク設定を行う



MuRAT端末のIP<u>アドレスを設定する</u>



設定をMuRAT端末に転送する



MuRAT端末を再起動する

